

hanit[®] Montageanleitung - Rundbank Roncade 1+2 -



1. Stellen Sie immer je zwei Bankfüße kippsicher und parallel zueinander auf.
2. Die vormontierten Sitzelemente werden paßgenau in den Aussparungen der Bankfüße ausgerichtet und mit 8x70 mm Senkkopf-Schrauben befestigt. Je Fuß werden 2 Schrauben benötigt.
Mit Spiralbohrer (6mm) durch die Löcher der Verbindungseisen Vorbohrungen in den Bankfüßen vornehmen (4 x je Sitzelement).
3. Befestigen Sie die Sitzbretter mit den gelieferten Schrauben (siehe Beschreibung in Schritt 2) an den Bankfüßen. Hierzu Legen Sie den O-Ring mit der glatten Seite Richtung Bankfuß unter die Schrauben. Die Kappen werden über die Schraubköpfe gestülpt und angedrückt.
4. Richten Sie die sechs montierten Sitzelemente an den auf Gehrung geschnittenen Bankbohlen kreisförmig aus.
5. Die einzelnen Elemente werden nun mit Lochplatten (gesamt 12 St.) verschraubt. Hierzu werden die Panhead-Schrauben 4,5x35 mm verwendet. Je Lochplatte werden 4 Schrauben benötigt.

