Einbauempfehlung

Flexipfosten weiß, selbstaufrichtend, Ø 80 mm, PUR, mit rot reflektierenden Streifen, inkl. 3 Schrauben und Dübel, Höhe 300 mm Ø 80 mm, PUR, 1 reflektierender Streifen, inkl. 3 Schrauben und Dübel



28,00

- 1. Auf eine ausreichende Dimensionierung des Fundaments achten siehe Abb.1
- 2. Pfosten mittig auf dem die gewünschte Position stellen
- 3. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen
- **4.** Löcher gemäß Punkt 3 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.





