

# Einbauempfehlung/ installation guide

## Artikelnummer/Itemnumber: 40193B

Stahlrohrpoller Ø 193 x 3,6 mm für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 360 x 360 mm Gesamtlänge: ca. 1000 mm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtstreifen, Gesamtlänge: 1000 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe

Steel tube bollards Ø 193 x 3.6 mm to be fixed by plugs, with base plate 360 x 360 mm Total length: 1000 mm, hot-dip galvanized and white coated with three red reflecting stripes, total length: 1000 mm, with welded steel cap

13,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung des Fundaments achten siehe Abb.1

pay attention on a sufficient dimensioning of the foundation  
see Abb.1



2. Pfosten mittig auf dem Fundament positionieren Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

place the post in the Center of the foundation  
and determine the tilt direction  
see transfer the boring position on the Underground

3. Löcher gemäß Punkt 2 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 4  
and fixate with fastening material.

Abb. 1

