

Einbauempfehlung

Edelstahlpoller ortsfest \varnothing 154 mm
geschliffen, für Dübelbefestigung mit
Bodenplatte \varnothing 250 mm,
Gesamtlänge ca. 900 mm

13,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung
des Fundaments achten
siehe Abb.1



2. Pfosten mittig auf dem
Fundament positionieren
Bohrungsposition auf den
Untergrund übertragen

3. Löcher gemäß Punkt 2 Bohren
und mit Befestigungsmaterial fixieren.

Abb. 1

