

Einbauempfehlung

Stilpoller aus Stahlrohr \varnothing 89 mm ca.
950 mm Überflur, feuerverzinkt und
anthrazitgrau (RAL 7016)
beschichtet, mit Kugelkopf, ortsfest,
zum Einbetonieren mit Erdanker,
Gesamtlänge ca. 1300 mm, ohne
Öse




14,00



1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
siehe Abb. 1

Abb. 1



2. Mitgelieferten Ankerbolzen
in Bohrung des Pfostens stecken

Abb. 2

3. Pfosten mittig in das Fundamentloch stellen
siehe Abb.2

4. Beton hineingeben

5. Mit der Wasserwaage ausrichten

6. Beton verdichten und glätten ,
anschließend aushärten lassen

