

Einbauempfehlung

Absperrpfosten Stahlrohr \varnothing 89 x 2,9 mm mit aufgeschweißter Stahlkappe 900 mm Überflur ortsfest, zum Einbetonieren mit Erdanker
Gesamtlänge: ca. 1300 mm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit drei rot reflektierenden Leuchtbändern, ohne Öse




14,00



1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
siehe Abb. 1


Abb. 1



2. Mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrung des Pfostens stecken

Abb. 2

3. Pfosten mittig in das Fundamentloch stellen
siehe Abb.2



4. Beton hineingeben

5. Mit der Wasserwaage ausrichten

6. Beton verdichten und glätten, anschließend aushärten lassen