Einbauempfehlung

Bügel aus Stahlrohr Ø 48 mm ohne Querholm, zum Einbetonieren,



16,00

1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrquerschnitt
siehe Abb.1

Abb. 1





Abb. 2



2. Ggf. mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrungen des Bügels stecken

Abb. 3



3. Bügel mittig in die Fundamentlöcher stellen
siehe Abb.2

4. Beton hineingeben und ausrichten



5. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen