Einbauempfehlung

Stahlrohrpoller Ø 152 x 3,2 mm, ortsfest, zum Einbetonieren, feuerverzinkt, Gesamtlänge: 2000 mm, mit aufgeschweißter Stahlkappe

14,00

1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
siehe Abb. 1

Abb. 1



2. Mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrung des Pfostens stecken

Abb. 2



3. Pfosten mittig in das Fundamentloch stellen
siehe Abb.2

4. Beton hineingeben

5. Mit der Wasserwaage ausrichten

6. Beton verdichten und glätten ,
anschließend aushärten lassen